

SISTEMAS Y CONTROL / SISTEMAS DE ZONAS / ANALÓGICO

MPZ-461

AMPLIFICADOR MATRICIAL CON MICRÓFONO DE ZONAS



- ✓ Gran versatilidad y potencia
- ✓ 5 canales de entrada y 4 zonas de salida
- ✓ Prioridad de avisos



+ Info:
<https://fonestar.com/MPZ-461>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Amplificador multizona matricial de 5 canales de entrada, receptor inalámbrico y reproductor USB/microSD con radio FM que pueden asignarse a cualquiera de las 4 zonas de salida. Los canales de entrada tienen controles de ganancia, graves, agudos y volumen. Las zonas de salida tienen control independiente de volumen y salida de línea. Posibilidad de avisos en zonas a través del micrófono con selector de zonas mod. M-46. (pueden conectarse hasta 4 micrófonos). Tiene alimentación phantom seleccionable, prioridad de avisos y tonos de aviso con control de volumen. Gran fiabilidad gracias a los circuitos de protección de temperatura, sobrecarga y cortocircuito. Incluye mando a distancia para el reproductor USB/microSD/FM. Uso intuitivo y fácil instalación. Para instalaciones comerciales que requieran diferente audio por cada una de las zonas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-----------------|---|
| CARACTERÍSTICAS | <p>Amplificador matricial con micrófono de zonas. Receptor inalámbrico y reproductor/grabador USB/microSD. Sintonizador digital de radio FM. Matriz de asignación de 5 canales de entrada y reproductor a 4 zonas de salida. 4 zonas con control independiente de volumen y salida de línea. Alimentación phantom. Prioridad de avisos. Conexión hasta 4 micrófonos con selector de zonas M-46. Mando a distancia para reproductor.</p> |
| POTENCIA | 4 x 90 W RMS |
| RESPUESTA | 80-16.000 Hz ± 3 dB |
| DISTORSIÓN | Armónica: < 0,1% |
| ENTRADAS | <p>3 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 6'5 mV RMS y 10.000 Ohm 400 mV RMS, conmutables 2 auxiliares, 2 x RCA 10.000 Ohm 400 mV RMS 1 tel. paging, terminales roscados 10.000 Ohm 350 mV RMS 1 micro con selector de zonas, RJ-45</p> |
| SALIDAS | <p>4 líneas balanceadas o desbalanceadas zonas 1 a 4, terminales roscados, 600 Ohm 350 mV RMS 1 monitor, terminales roscados 1 W 8 Ohm</p> |



+ Info:

<https://fonestar.com/MPZ-461>

| | |
|----------------------|--|
| CONTROLES | <p>Canales 1 a 5: ganancia, graves, agudos, volumen y asignación de zonas</p> <p>Reproductor USB/microSD/FM: asignación de zonas</p> <p>Tel. paging: volumen y selector de zonas</p> <p>Zonas 1 a 4: volumen y selector de monitor</p> <p>Volumen de monitor</p> <p>Desconexión de tierra GND lift</p> |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | > 65 dB |
| PROTECCIONES | Temperatura, sobrecarga y cortocircuito |
| PHANTOM | 48 V en micros 1 a 3, seleccionable |
| PRIORIDAD | Entrada 1, Tel. paging y micrófono con selector de zonas por nivel de señal |
| IMPEDANCIA | 4 zonas: 4 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados |
| ALIMENTACIÓN | 230 V CA, 450 W máximo |
| MEDIDAS | 483 x 138 x 440 mm fondo. 3 U rack 19" |
| PESO | 15'5 kg |
| ACCESORIOS | Antena FM |
| OPCIONAL | M-46: micrófono con selector de zonas |



+ Info:
<https://fonestar.com/MPZ-461>